# راهنمای کنترل دسترسی RF 320

## اضافه :

ورود به تنظیمات *123456#

① → شناسه کاربر ۱ تا ۴ رقم → # → رمز ورود ۳ تا ۸ رقم → # → تکرار رمز ورود → # → توقف های مجاز عدد۱ تا ۳۲ بعد از وارد کردن هر توقف مجاز # را بزنید → # → * → کشیدن کارتهایی که میخواهید برای این توقف تعریف شوند → #

رقم اول نمیتواند صفر باشد

## حذف :

② → شناسه کاربر → # — حذف رمز ورود و همه ی کارت های تعریف شده برای یک شناسه کاربر :

② → کشیدن کارت ها → # — حذف یک کارت یا کارت های کارت های تعریف شده :

④ → شناسه کاربر → # → 0 → # → * → # — حذف کل توقف های مجاز یک شناسه کاربری :

## تغییر :

⑤ → شناسه کاربر → # → رمز جدید ۳ تا ۸ رقم → # → تکرار رمز جدید → # — تغییر رمز ورود یک شناسه ی کاربری از قبل تعریف شده :

④ → شناسه کاربر → # → 40 → # → * → # — مجاز شدن کل توقف ها برای یک شناسه کاربری :

⑥ → شناسه کاربر → # → کشیدن کارت ها → # — اضافه کردن کارت جدید برای یک شناسه ی کاربری :

④ → شناسه کاربر → # → توقف های مجاز عدد۱ تا ۳۲ بعد از وارد کردن هر توقف مجاز # را بزنید → # → * → # — تغییر توقف های مجاز یک شناسه کاربر بدون تغییر رمز :

## تنظیمات :

ورود به تنظیمات *123456#

③ → ① → # — تعیین روش فعال شدن خروجی : حالت کارت یا رمز هر یک به تنهایی

③ → ② → # — حالت کارت + رمز

⑦ → زمان فعال بودن خروجی عدد۱ تا ۹۹ بر حسب ثانیه → # — تغییر زمان فعال بودن خروجی :

⑧ → پسورد جدید ۴ تا ۸ رقم → # → پسورد جدید ۴ تا ۸ رقم → # — تغییر پسورد ورود به تنظیمات :

رقم اول نمیتواند صفر باشد

⑨ → # — بازگشت به تنظیمات کارخانه :

در صورت فراموشی پسورد ورود به تنظیمات کلید سخت افزاری پشت دستگاه‌را نگه دارید و دستگاه‌را خاموش و روشن کنید.پسورد ورود به تنظیمات به حال پیشفرض ۱۲۳۴۵۶ برمی گردد . سپس مجدد دستگاه‌را خاموش و روشن کنید .

## عملکرد های کاربر :

نحوه ی فعال کردن خروجی :

رمز ورود → # یا کشیدن کارت — حالت رمز یا کارت

کشیدن کارت → رمز ورود → # — حالت کارت + رمز

فعال سازی حالت میهمان توسط کاربر :

* → رمز ورود → # → 1 → # — با رمز در حالت رمز یا کارت

* → کشیدن کارت — با کارت در حالت رمز یا کارت

* → کشیدن کارت → رمز ورود → # — با رمز و کارت در حالت رمز و کارت

غیر فعال سازی حالت میهمان توسط کاربر :

* → رمز ورود → # → 0 → # — با رمز در حالت رمز یا کارت

* → کشیدن کارت — با کارت در حالت رمز یا کارت

* → کشیدن کارت → رمز ورود → # — با رمز و کارت در حالت رمز و کارت

تغییر رمز ورود توسط کاربر :

* → رمز ورود → # → رمز جدید ۳ تا ۸ رقم → # → تکرار رمز جدید ۳ تا ۸ رقم → # — حالت رمز یا کارت

* → رمز ورود → # → رمز جدید ۳ تا ۸ رقم → # → تکرار رمز جدید ۳ تا ۸ رقم → # → کشیدن کارت — حالت کارت + رمز

رقم اول نمیتواند صفر باشد

CamScanner